



Procedure

Bilag A til Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Vejle Brandvæsen's godkendelse samt afklarer alle spørgs-mål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr og nøgleboks m.v.
2. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Vejle Brandvæsen "Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg" med tilhørende bilag.
3. Anlægsejeren/installatøren kontakter TDC for oprettelse af en alarmoverføring.
4. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Tilslutningsaftale" til Trekantområdets Brandvæsen's vagtcentral i udfyldt og underskrevet stand på alarmadm@trekantbrand.dk.
5. Trekantområdets Brandvæsen's vagtcentral opretter anlægget. Så snart TDC har oprettet alarmoverføringen kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftalen med Trekantområdets Brandvæsen's vagtcentral.
6. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Vejle Brandvæsen via hjemmesiden på www.vejlebrandvaesen.dk
7. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Vejle Brandvæsen:
 - Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004
 - Tilkørselsplan jf. pkt. 3.2
8. Anlægsejeren/installatøren kontakter Vejle Brandvæsen vedr. ilægning af adgangsnøgle i nøgleboks
9. Efter ilægning af nøgle i boks og godkendelse fra Vejle Brandvæsen idriftsættes alarmoverføringen endeligt.

Vigtige adresser og telefonnumre

Myndighed

Vejle Brandvæsen
Norgesvej 1
7100 Vejle

Telefon 76 81 08 00

ABA

Primær vagtcentral

Trekantområdets Brandvæsen
Prangervej 7
7000 Fredericia

Telefon 70 23 60 61